

Montážní návod koženkových shrnovacích dveří

Nosný profil koženkových shrnovacích dveří montujeme do zářezu dveřních zárubní nebo do připraveného stavebního otvoru. Nejprve naměříme nosný profil na požadovanou šířku zárubně (otvoru pro dveře) a podle potřeby ho případně zkrátíme. Vrtákem o průměru 4 mm provrtáme v nosném profilu 3 až 4 otvory. Předvrtaný nosný profil přiložíme k zárubni a označíme si místo pro vyvrtání děr (vrták o průměru 3,2 mm). Při vrtání je nutné dát pozor na poškození nosného profilu vrtákem nebo šroubovákem.

Nosný profil nasadíme na vazelínou namazané jezdce (může být i Indulona apod.) shrnovacích lamelových dveří, přiložíme k zárubni a kontrolně změříme výšku (délku) dveří. Přesahující část koženky na spodním okraji koženkových dveří lze podle potřeby zastříhnout. Po této úpravě provedeme montáž nosného profilu s nasazenými dveřmi. Poslední nejužší lamelu přiložíme na stojatý díl zárubně a na čtyřech místech provrtáme (viz. obrázek). Dveře se k zárubním či stavebnímu otvoru připevní pomocí šroubů s podložkami. Dále provedeme montáž plechu (protikusu k magnetu). Posledním úkonem je montáž madla. Madlo, vruty a šrouby se zápusnými hlavami jsou součástí dodávky dveří.



Nezbytnou podmínkou bezvadné funkčnosti koženkových shrnovacích dveří je namazání vodících jezdců vazelínou, Indulonou nebo podobnými přípravky. Za škody vzniklé nedodržením podmínek montážního návodu výrobce neručí.

Záruční doba koženkových shrnovacích dveří je 2 roky od prodeje zákazníkovi.