

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vany jsou vyrobeny z kvalitního akrylátu s hladkým povrchem, který je hygienický a zabraňuje usazování nečistot. Jejich údržba nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Čistění je třeba provádět pouze tekutými prostředky, které jsou určeny k čistění sanitárních výrobků. Případné vápenité usazeniny odstraňujte octem. Zásadně nečistěte prostředky obsahující tuhé částice (čistící písky apod.), kyseliny nebo louhy.

Výrobek si při koupi pečlivě překontrolujte.

Pokud dojde při jeho užívání k drobným poškozením (rýhy, škrábance), postupujte následujícím způsobem:

Drobné povrchové poškození lze zabrousit jemným smirkovým papírem a doleštit měkkým hadříkem za použití leštidla (např. leštidla na karosérie).

Hlubší poškození např. po pádu těžšího předmětu do vany je možno odstranit speciálním akrylátovým tmelem, který si můžete objednat u výrobce.

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO VŠECHNY TYPY VAN SANOTTI

- 1) Vanu instalujte do předem připraveného prostoru. Podlahy musí být rovné, povrch beton nebo dlažba, s připraveným odpadem, příp. přívodem vody. Obklad na zdech proveďte minimálně 10 cm pod úroveň okraje vany. Čelní obezdívka musí být před usazením vany také dokončena.
- 2) Součástí vany je i montážní sada obsahující nastavitelné nožičky. Nožičky nejsou samonosné, slouží k usazení vany a nastavení do správné výšky. Dno vany i sedátko je nutno podezdít a mezi zdícím materiálem a samotným dnem vany ponechejte cca 2 cm, které vyplňte polyuretanovou pěnou.
- 3) Před začátkem montáže zkontrolujte úplnost montážní sady a výrobek. Vanu ještě v obalu opatrně položte dnem vzhůru a proveďte rozměření rozteče nožiček tak, aby byly rovnoměrně umístěny na vyztužené spodní části vany. Označte místa pro upevnění vrutů
- 4) Na označených místech proveďte fixaci plastových mostů pomocí vrutů, které jsou součástí montážní sady. Otvory nepředvrtávejte, vruty jsou samořezné.
- 5) Na uchycené mosty našroubujte matice a plastové koncovky dle výšky krycího panelu použijte krátké nebo dlouhé plastové koncovky.
- 6) Vanu otočte a sejměte obal.
- 7) Vanu usad'te na požadované místo a zakontrujte plastové koncovky
- 8) Na obkladu označte spodní okraj vany a vanu opět odstavte
- 9) Zhruba 10 cm od rohů a okraje vany vyznačte místa pro uchycení úchytek. Do rohu použijte příchytky jednoduché, k okrajům příchytky s křídlou maticí. Příchytky upevněte vruty do hmoždinek
- 10) Proveďte montáž úchytných prvků. Kromě úchytných prvků doporučujeme použít pod okraj vany po celé délce úhelník nebo lištu, aby okraje vany ležely na těchto lištách a při zatížení okrajů nedocházelo k jejich prohnutí.
- 11) Usad'te vanu na své místo
- 12) Spáru mezi obkladem a vanou vyplňte silikonovým tmelem, případně zakryjte krycí lištou

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek byl před odesláním z výroby přezkoušen

Výrobce poskytuje záruku na vany v délce 5 let

Na hydromasážní systémy a doplňky v délce 2 let

Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu.

Jestliže přesto během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna jeho uživatelem, má spotřebitel právo, aby vada byla řádně a bezplatně odstraněna.

V případě reklamačního řízení je lhůta pro odstranění závady stanovena na 40 kalendářních dnů ode dne ohlášení závady výrobcí.

The logo for Sanotti, featuring the brand name in a large, elegant, grey cursive font. A small red dot is positioned above the final 'i'.

Typ výrobku	
Datum prodeje	
Potvrzení prodejce	